

PLITONIT

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR



PLITOSIL Pro – nəm yerlər üçün yüksək elastikliyə malik olan turşu ilə bərkimiş sanitar hermetik



Yüksək rütubət rejimli otaqlarda, məsələn, vanna və duş otaqları, sanitar qovşağı, camaşırxana və s. kimi otaqlarda olan birləşmələri yaratmaq üçün funqisid əlavələri olan bir komponentli silikon yüksək elastik, turşu ilə bərkidici sanitar qermetik. Mexanik və/və ya termal deformasiyaya məruz qalan konstruksiyalarda künc və kompensasiyalı birləşmələrin qermetizasiyası üçün nəzərdə tutulub. 150%-ə qədər deformasiyaya tab gətirə bilən və nəmin keçməsinə mane olan davamlı və eyni zamanda yüksək elastikli tikiş əmələ gətirir. Yüksək temperaturlara məruz qalan əsas sahələrdə (yeraltı istilik sistemləri) istifadə edilə bilər. Aşınmaya məruz qalmayan əsas səthlərin kafel birləşmələri üçün birləşdirici məhlul kimi istifadə edilə bilər. Yaşayış və ictimai bina və tikililərin, o cümlədən təhsil müəssisələrinin, uşaq, məktəbəqədər, məktəb və tibb müəssisələrinin (o cümlədən müalicə-sağlamlıq mərkəzlərinin) tikintisi və təmirində istifadə olunur.

Qablaşdırma – 280 ml kartric

- yüksək elastikli - dağılmadan 150%-ə qədər deformasiya
- ərp və kif göbələklərinə davamlıdır
- həlledicilər olmadan
- sirkə əsasında

Materialın sərfiyyatı

Diametri 5 mm olan 11 p.m zolaq üçün 280 ml

İşlərin həyata keçirilməsi şərtləri

İşlərin aparılma zamanı və sonrakı 3 sutka ərzində temperaturun +5°C ilə +30°C aralığında saxlanmasını təmin etmək lazımdır. Əgər məhsul əvvəl dondurulmuş olubsa, onun istifadəsinə +10°C-dən +25°C-ə qədər otaq temperaturunda 24 saat saxlandıqdan sonra icazə verilir. Daha tez əritmə məqsədi ilə qızdırmağa icazə verilmir.

Əsas sahənin hazırlanması

Qermetik üçün planlaşdırılan sahə kirdən və tozdan təmizlənməlidir, boş parçalar çıxarılmalı, yağdan təmizlənməlidir və qurudulmalıdır.

İş qaydası

Kartricin ucunu kəsin və başlığı çəkin. Başlığın ucunu 45° bucaq altında nəzərdə tutulan tikişin ölçüsünə qədər kəsin. Kartrici dozator-tabancasına daxil edib tikişi hermetiklə bərabər şəkildə doldurun.

Xüsusi spatuladan istifadə edərək artıqlığı çıxarın. Tətbiq edildikdən sonra 20 dəqiqədən gec olmayaraq, tikişi yumşaq sabun məhlulu ilə nəmləndirin və hamarlayın. Polimerizasiya atmosfer rütubətinin təsiri altında baş verir, onun səviyyəsi isə ən azı 50% olmalıdır. Polimerləşmiş artıqları hermetik səthindən mexaniki olaraq çıxarılır.

Diqqət

Quraşdırılmış elastik birləşmənin davamlılığı işin düzgün yerinə yetirilməsindən asılıdır. Polimerləşmiş hermetik əsas sahə ilə təmasda olmadan, tikişin ucları ilə təmasda öz elastikliyi saxlayır! Tətbiq olunan hermetikin əsas baza ilə təmasının qarşısını almaq üçün ilk öncə köpüklü polietiləndən hazırlanmış standart ipli tikişə yerləşdirmək və bununla da əsas səthini hermetik təbəqəsindən ayırmaq lazımdır. Silikon hermetik ipin materialına yapışmır, bu isə yapışan kontaktın tələb olunan 2 tərəfinin mövcudluğunu təmin edir.

10 mm-ə qədər olan tikişin eni ilə onun dərinliyi eyni olmalıdır. Tikişin eni 20 mm-ə qədər olduöu halda, onun dərinliyi ən azı 10 mm olmalıdır. Dikişin eni 20 mm-dən çox olarsa, onun dərinliyi eni ½ olmalıdır.

Təbii daş ilə istifadə etməzdən əvvəl materialların uyğunluğu sınaq sahəsində yoxlanılmalıdır. Hermetikin bütün növ beton, sement məhlulu ilə, latun, mis, sink, qurğuşun və bitum olan materiallarla təmasda olmasına icazə verməyin.

Ehtiyat tədbirləri

EHTİYATLI

- Udulduqda zərərli
- Müvafiq qoruyucu vasitələrdən - əlcək, kombinezon və göz qoruyucu vasitələr - istifadə edin.
- İş bitdikdən sonra əllərinizi və üzünüzü yaxşıca yuyun.
- Məhsulu istifadə edərkən siqaret çəkmək, içmək və yemək yemək olmaz
- Yalnız açıq havada və ya yaxşı havalandırılan ərazidə istifadə edilməlidir.
 - DƏRİ İLƏ TƏMASDA olduqda, bol su ilə yuyunmalıdır, əgər qıcıqlanma davam edərsə, həkimə müraciət etmək lazımdır.
 - GÖZLƏ TƏMASDA OLDUQDA: Bir neçə dəqiqə su ilə diqqətlə yuyun. Kontakt linzalardan istifadə edirsinizsə və bunu edə bilərsiniz onları çıxarıb gözlərinizi yumağa davam edin. Göz qıcıqlanması davam edərsə, tibbi yardım üçün həkimə müraciət edin.
- UŞAQLARIN əli çatmayan yerdə saxlayın.

Tərkibi

maye silikon kauçuk, vulkanlaşdırıcı maddə

Daşınma və saxlama şərtləri

Mexaniki zədələnmədən qorunmasını təmin edən qapalı nəqliyyat vasitələrində daşınmalıdır. Qermetikə yad maddələrin və atmosfer yağıntıların daxil olmasının qarşısını alacaq şəraitdə anbarlarda möhürlənmiş istehsalçı qablaşdırmasında saxlayın. +5°C-dən +25°C-yə qədər olan temperaturda daşınmalı və saxlanmalıdır. Məhsul mənfi hava temperaturunda daşına bilər. Dondurmasına -35°C temperaturda 5 tsikldan çox olmayan müddət üçün icazə verilir. İstehsalçının qabında göstərilmiş saxlanma müddəti istehsal tarixindən başlayaraq 15 aydır.

İstehsalçının zəmanəti

İstehsalçı mastikanın GOST R 59523-2021 tələblərinə uyğun olduğuna zəmanət verir, istehlakçı daşınma, saxlama şərtlərinə və bu təlimatların göstərişlərinə əməl etməlidir. İstehsalçı materialla işləmə texnologiyasına riayət edilməməsinə, habelə onun hazırkı təlimatlarda nəzərdə tutulmayan məqsədlər və şərtlərə uyğun istifadəsinə görə məsuliyyət daşımır. GOST R 8.579-2002-yə uyğun olaraq xalis çəkiddən kənarlaşma. Məhsul bütün mülki tikinti növlərində istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur (Aeff<370 Bq/kq, NRB-99/2009 SanPiN 2.6.1.2523–09 uyğun olaraq).

Texniki xüsusiyyətlər

Tətbiq sahəsi	daxili və xarici işlər üçün
Tövsiyə edilən tikişin eni	5-30 mm
Tətbiq temperaturu	+5°C-dən +40°C-dək
İstifadə edilmə temperaturu	-45°C-dən +150°C-dək
Elastiklik	150%
Su ilə təmas	Tətbiqdən 24 saat sonra

Logistika haqqında məlumat

Fərdi ştrix kodlar:

Ağ	4607013047525
Şəffaf	4607013047532
Qara	4607013047563
Fil sümüyü	4607013047570
Südlü ağ	4607013047587
Krem	4607013047594
Karamel	4607013047600
Boz	4607013047617
Titan	4607013047624
Açıq boz	4607013047631
Şokolad	4607013047648

Qrup ştrix kodları:

Ağ	24607013047529
Şəffaf	24607013047536
Qara	24607013047567
Fil sümüyü	24607013047574
Südlü ağ	24607013047581
Krem	24607013047598
Karamel	24607013047604
Boz	24607013047611
Titan	24607013047628
Açıq boz	24607013047635
Şokolad	24607013047642

Qutuda olan kartriclərin sayı – 12 ədəd

Paletdə olan kartriclərin sayı – 1776 ədəd